


9857-290-001/002



CAUTION: LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS. WIRING ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION. VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING. ATTENTION. AU MOMENT DE L'ENTRETIEN DES COMMANDES, ÉTIQUÉTEZ TOUS LES FILS AVANT DE LES DÉBRANCHER. DES ERREURS DE CÂBLAGE PEUVENT ENTRAÎNER UN FONCTIONNEMENT INADÉQUAT ET DANGEREUX. S'ASSURER QUE L'APPAREIL FONCTIONNE ADÉQUATEMENT UNE FOIS L'ENTRETIEN TERMINÉ.

- #1 9628-018-001
- #2 9628-018-002
- #3 9628-018-003
- #4 9627-922-003
- #5 9627-861-004
- #6 9627-867-015
- #7 9627-867-016
- #8 9627-919-004
- #9 9628-019-001

9507-116-001PR


WIRING DIAGRAM

DC50X2N_39_T_R-----X

CAUTION: LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS. WIRING ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION. VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

ATTENTION: AU MOMENT DE L'ENTRIEN DES COMMANDES, ÉTIQUÉTEZ TOUS LES FILS AVANT DE LES DÉBRANCHER. DES ERREURS DE CÂBLAGE PEUVENT ENTRAÎNER UN FONCTIONNEMENT INADÉQUAT ET DANGEREUX. S'ASSURER QUE L'APPAREIL FONCTIONNE ADÉQUATEMENT UNE FOIS L'ENTRETIEN TERMINÉ.

- NOTES:
1. DOOR SWITCHES—N.O., CLOSED WHEN DOORS ARE CLOSED.
 2. DRYER STARTS WHEN THE DOORS ARE CLOSED, A CYCLE IS SELECTED, AND THE
- AUTOMATIC COOL DOWN CYCLE AT THE END OF THE CYCLE.
3. CENTRIFUGAL SWITCH—N.O., CLOSSES WHEN BLOWER MOTOR IS UP TO SPEED.
 4. REFER TO OWNER'S MANUAL FOR DESCRIPTION OF OPERATION AND REQUIREMENTS FOR HEATING CIRCUIT.
 5. WITH A DC MICROAMMETER, FLAME CURRENT CAN BE MEASURED AT TEST POINTS. READING SHOULD BE 0.7uA DC OR HIGHER.



9508-116-001PR

SCHEMATIC

DC50X2N_-39_T_R-____-__X